



### Montagehinweis

- 1) Die Ausnehmung des Gehäuses für die Grifffschale gemäß den in der Tabelle angegebenen Maßen ausführen.
- 2) Die Ausnehmung vor dem Einpassen der Grifffschale entgraten.
- 3) Die Grifffschale zunächst an der Oberseite in die Öffnung einlegen.
- 4) Danach den unteren Teil eindrücken bis die Rastelemente einklippsen.

Kennziffer 1 Wandstärke s	für b <sub>1</sub> = 90		für b <sub>1</sub> = 110		für b <sub>1</sub> = 120	
	x ±0,2	y ±0,1	x ±0,2	y ±0,1	x ±0,2	y ±0,1
0,7 ... 0,8	85	34,9	100	49,7	107,5	70,5
> 0,8 ... 1,2	85	35,1	100	50	107,5	70,8
> 1,2 ... 1,5	85	36,1	100	50,4	107,5	71,2
> 1,5 ... 2	85	36,1	100	50,7	107,5	71,5
> 2 ... 2,2	85	36,1	100	50,7	107,5	71,5

Kennziffer 2 Wandstärke s	für b <sub>1</sub> = 110		für b <sub>1</sub> = 120	
	x ±0,2	y ±0,1	x ±0,2	y ±0,1
> 0,8 ... 1,2	100,2	50,5	107,5	71,3
> 1,2 ... 1,5	100	51,4	107,5	71,8

