





- Die Ausnehmung des Gehäuses für die Griffschale gemäß den in der Tabelle angegebenen Maßen ausführen.
- 2) Die Ausnehmung vor dem Einpassen der Griffschale entgraten.
- 3) Die Griffschale zunächst an der Oberseite in die Öffnung einlegen.
- 4) Danach den unteren Teil eindrücken bis die Rastelemente einklippsen.





	$f\ddot{u}r \ b_1 = 92$		für $b_1 = 137$	
Wandstärke <b>s</b>	<b>X</b> +0,2	<b>y</b> ±0,1	<b>X</b> +0,2	<b>y</b> ±0,1
0,7 0,8	87,5	30,5	132	30,5
> 0,8 1,2	87,5	30,7	132	30,7
> 1,2 1,5	87,5	31,7	132	31,7
> 1,5 2	87,5	31,7	132	31,7
> 2 2,2	87,5	31,7	132	31,7
/ L L,L	01,0	01,7	102	01,7